

Guía de configuración Intercom en KronosNET / Alice

Requerimientos:

- 1. Video portero como comunicación SIP para entrada, salida de llamadas y video RTSP.
- 2. Una extensión SIP para el driver de Kronos / Alice
- 3. Una extensión SIP para realizar la llamada al video portero.
- 4. Una extensión SIP para cada video portero a conectar.
- 5. IP pública fija o DNS en el sitio de instalación del video portero.
- 6. Apertura del puerto RTSP en la red del sitio donde está instalado el video portero.

A continuación, se relaciona arquitectura de operación de los Intercom



Latinoamérica

Miami – Florida 1820 N Corporate Lakes Blvd. Weston, Suite 109 FL 33326. Tel: +1 (305) 767 20 88 Colombia

Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85 f @solutecgroup@ @solutecgroupin Grupo Solutec



Modelos actuales Homologados:

1. Commend International

- OD1 V CM
- OD10 TD CM
- ID5 TD CM
- 2. Dahua
 - DHI-VTO2211G-WP
 - DHI-VTO2201F-P
 - DHI-ASI3213A-W

3. Hikvision

• DS-KV6113-WPE1

Importante: Nuestro equipo de servicio estará atento para realizar pruebas con Intercom de otros modelos, es fundamental que este disponga de protocolo SIP.

A continuación, se detallan los parámetros de configuración en Intercom Dahua

Iniciar sesión 👘 🗖	WEB SERVICE ×	+			- 0
← C ▲ No seguro 19	2.168.1.112/#/Local				0 4 @ %
WEB SERVICE2.0	츛 Local Setting	Household Setting	(i) Network Setting	Log Management	▲ ♠ ତ •
	Device Properties				_
Video & Audio	Device Type V	illa Station 👻	Centre Call No. 1041		
Access Control 💙	Vina Cair No. 1	 ²⁴¹ Ext. driver de Kronos ²²⁰ Extensión salida de 		00 0 - 23:59:59	
System					_
Security	Events				
	Storage Poi SD Total Capaci SD Used Capaci Format Ha 520 ca	nt FTP			
	Auto Snapshot(unloc	k) ON 💿 OFF			
	Auto Snapshot(talking	g) ON OFF			
	Leave Message Uploa	ad ON OFF			

Latinoamérica

Miami – Florida 1820 N Corporate Lakes Blvd. Weston, Suite 109 FL 33326. Tel: +1 (305) 767 20 88

Colombia

Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85





Liniciar sesión	WEB SERVICE ×	+				-	ð
← C ▲ No seguro 192	2.168.1.112/#/Network			<i>P</i> A ^N	☆ 巾 ☆	@ %	
WEB SERVICE2.0	☆Local Setting	Household Sett	ing 💿 Network Setting	Log Management	۹	† ⊡-	
Basic							
	SIP Server	Enable SIP Serve					
FIP	Server Type	ντο 🔻					
SIP Server	IP Addr.	181.205.86.194					
	Port	5060 PI					
WiFi	Username						
IP Permissions	Password	Cc					
	SIP Domain	VDP					
	SIP Server Username						
	SIP Server Password						
				Save	Refresh Defau	ılt	

Configuración Driver IntercomRTSPSIP

Lat Mia

TOOLS	-		Programa Configuración Tools Ayuda	
 Módulos Usuarios Ventos Grupos de cuentas Reportar un problema Paquetes de extensión Datos estadísticos Datos estadísticos Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Malicade Driver Mentoring Service Video 	Nombre módulo Contrasena Activor registro Lista de puertos UN <u>No. Nombre</u> 1 Intercor U O	srcom RTSP SIP driver uerto SIP iombre de puerto: iservidor SIP: isuario: i	IntercommitsPSP Intercommitado Inscrite Contraseña extensión SIP Contraseña extensión SIP Solido Puerto de conexión servidor SIP	
^{sn conexió a Womel} no am érica mi — Florida 0 N Corporate Lak e 109 FL 33326. +1 (305) 767 20 8	es Blvd. Wes	ton,	Colombia Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85	f @solutecgroup @ @solutecgroup in Grupo Solutec Correo Electrónico contacto@solutec-grou www.solutec-group.com



Configuración del dispositivo en la cuenta de Kronos

 Ingresamos a la consola de edición de datos y se selecciona la cuenta en la que se requiere vincular el video portero, luego ingresamos al botón de dispositivos y agregamos un dispositivo nuevo.

DATAFDIT CONS	OLF. 2024	H02-21 12:30:30 (Men	noria cargada: 79	9%, Uso de CPU:	25%)			× • ×
		Programa Ayu	da					
Cuentas Vencios de si encresa Definidones notas Cuentas Cuentas a financias Cuentas 3	GUARDA 1, RONDERO BELLO HORIZONTE GUARDA 1, RONDERO BELLO HORIZONTE GUARDA EN TURNO 2							
Nombre Todas las cuentas Cuentas in acionar								
GRUPO TAC	DISPOSITIVOS	Parámetros	de señal	Señales	Diccionarios	Configuración		Activación de dispositivo
	Dispositivos Equipos	Intercomunicado	vr					
SOLUTEC COMERCIAL	3	1070						
	Dispositivos Dispositivos	Test			Comandos			
	Equipos	Alarma	Frecuencia		A Nombre	Тіро	Comando	Nombre del dri
CUENTAS: 0/30/500 Todas las cuentas Todas las cuentas Todas las cuenta O de cuenta O GUARDA 1 RONDERO BELLO HORIZONTE								
	1				Parámetros			
					ID	Parámetros	Valor	Nombre del dri
<>	4 ➡ • ⋑ ■							

 Al agregar el nuevo dispositivo seleccionamos la plantilla con el nombre intercomunicador e ingresamos a la opción de procesando, en este campo se configura el número de la extensión programada en el video portero y el nombre del driver.

Latinoamérica

Miami – Florida 1820 N Corporate Lakes Blvd. Weston, Suite 109 FL 33326. Tel: +1 (305) 767 20 88 Colombia

Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85





	Agregar dispositivo	<
O Dispositivos:	© Equipos	1
Definición		1
Oesde las plantillas Interest	comunicador (Intercomunicador)	
Cuent	a: Dispositivo:	
Procesando 2	Nombre: Intercomunicador	
Inventario Procesando	Intercomunicador	
No hardware:	1070 Extensión de video portero	
Driver:	IntercomRTSPSIP Nombre del driver	
Puerto:		
Slots:	*	
Tipo de dispositivo:	Dispositivo ordinario	
Configuración de PlugIn:	Ninguno	
Configuración de contraseña		
Dispositivos Next! Software sp. z o.o.		ļ

Latinoamérica

Miami – Florida 1820 N Corporate Lakes Blvd. Weston, Suite 109 FL 33326. Tel: +1 (305) 767 20 88

Colombia

Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85





 Por último, en la opción de intercomunicador configuramos los datos de la extensión desde la que se va a llamar al video portero, número del video portero y el streaming RTSP.

	Agreg	ar dispositivo		×
O Dispositivos:		🗢 Equipos		
Definición Desde las plantillas Intercomun	icador (Intercomunicador)	_		
Cuenta:	icador (intercomunicador)		Dispositivo:	
O Desde el dispositivo				_
✓ Procesando	1	Nombre:	Intercomunicador	
Inventario Procesando Interco	municador			
Tipo de librería: RTSP SIP inter	com plugin			
Servidor SIP:	192.168.1.126:5060	Dirección IP	servidor SIP	^
Usuario:	1025	Extensión p	ara salida de llamad	la
Contraseña:	**********	Contraseña	de la extensión	
Proxy:	, 	oonnasona		
Puerto local:	0			
Intervalo de registro:	0			
🗌 Utilice STUN	,			
Dígito remoto para relé activado:	•			
Dígito remoto para relé apagado:	•			
Número de intercomunicador:	1070 Extensión	del video p	ortero	
Video RTSP:	rtsp://admin:1234567z@19	92.168.1.74:8035,	/h264/ch36/main/av_stream	Streaming RTSP
				~
Dispositivos Next! Software sp. z o.o.				

Latinoamérica

Miami – Florida 1820 N Corporate Lakes Blvd. Weston, Suite 109 FL 33326. Tel: +1 (305) 767 20 88 Colombia Medellín – Antioquia Calle 9C Sur N°50FF – 116, Centro Empresarial 9C sur, Oficina 401. Tel: +57 (4) 444 77 85

